


1 Obsah balenia




1x Kamera

1x Balenie skrutiek




1x Manuál



1x Kotviaca podložka

2 Vzhľad produktu



Obrázok 2-1



Obrázok 2-2

Informácie o jednotlivých súčiastiach kamery nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Číslo	Názov (Obrázok 2-1)	Číslo	Názov (Obrázok 2-2)
1	Tlačidlo reštartovania / WPS	1	Kopulový ochranný kryt
2	Vstup pre MicroSD kartu	2	Puzdro ochranného krytu
		3	Bezdrôtová anténa
		4	Sieťový vstup
		5	Napájanie

Poznámka

Ak si želáte reštartovať kameru, podržte tlačidlo reštartovania po dobu 10 sekúnd, následne kontrolka zhasne. Pre nastavenie Vášho WPS použite tlačidlo reštartovania jedným rýchlym stlačením.

Pre viac informácií o tom, čo indikuje kontrolka kamery, si pozrite nasledujúcu tabuľku.

Stav kontrolky	Stav zariadenia
Svieti zelená kontrolka	Napojenie do elektrickej siete
Kontrolka svieti nažltlo	Káblové pripojenie k routeru.

3 Riadenie kamery pomocou Antik SmartCam

Krok 1


Zapnite kameru do zdroja. (12V 1,5A). Zdroj nie je súčasťou balenia. Rozsvieti sa zelená ledka. Počkajte, kým sa kamera kalibruje. Pootočí sa a zastane. Trvá to asi 2 minúty. Následne kameru pripojte káblov alebo pomocou WiFi. Ak je kamera káblov pripojená, led svieti jasne žltou farbou.

Krok 2

Pripojte svoj smartfón k sieti internet, stiahnite si aplikáciu Antik SmartCam.

Krok 3

Otvorte aplikáciu, zaregistrujte sa a následne sa prihláste do aplikácie.



Krok 4


Po prihlásení sa stlačte tlačidlo "+" pre pridanie Vašej kamery, oscanujte QR kód kamery a postupujte podľa návodu v aplikácii.

Podrobný návod nájdete na www.antik.sk/smartworld

4 Montáž zariadenia

Dôležité upozornenie


Pred montážou kamery sa uistite, že podklad, na ktorý plánujete kameru pripevniť, bude schopný uniesť jej hmotnosť.



Poznámky

- Tento sprievodca má len informatívny charakter.
- V priebehu času sa zariadenia a softvér môžu meniť bez predchádzajúceho písomného upozornenia.
- Ochranné známky spomínané v tomto dokumente podliehajú duševnému vlastníctvu.
- Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na nás.
- Podrobný návod nájdete na www.antik.sk/smartworld

1 Obsah balení




1x Kamera

1x Balení šroubů




1x Manuál



1x Kotevní podložka

2 Vzhled produktu



Obrázek 2-1



Obrázek 2-2

Informace o jednotlivých součástech kamery najdete v následující tabulce.

Číslo	Název (Obrázek 2-1)	Číslo	Název (Obrázek 2-2)
1	Tlačítko restartování / WPS	1	Kopulový ochranný kryt
2	Vstup pro MicroSD kartu	2	Pouzdro ochranného krytu
		3	Bezdrátová anténa
		4	Síťový vstup
		5	Napájení

Poznámka

Pokud si přejete restartovat zařízení, podržte tlačítko restartování asi 10 sekund, následně kontrolka zhasne. Pro nastavení vašeho WPS, použijte tlačítko restartování jedním rychlým stiskem.

Pro více informací o tom, co indikuje kontrolka kamery, viz následující tabulku.

Stav kontrolky	Stav zařízení
Kontrolka svítí zeleně	Napojení do elektrické sítě
Kontrolka svítí žlutě	Káblové připojení k routeru

3 Řízení kamery pomocí aplikace Antik SmartCam

Krok 1

Připojte kameru k zdroji (12V, 1,5A). Zdroj není součástí balení. Rozsvítí se zelená ledka. Počkejte na kalibraci kamery. Pootočte se a zastane. Trvá to přibližně 2 minuty. Následně kameru připojte káblom nebo pomocí WiFi. Pokud je kamera káblom připojená, led svítí jasně žlutě.

Krok 2

Připojte svůj smartphone k síti internet, stáhněte si aplikaci ANTIK SmartCam.

Krok 3

Otevřete aplikaci, zaregistrujte se a následně se přihlaste do aplikace.



Krok 4


Po úspěšném přihlášení stiskněte tlačítko "+" pro přidání vaší kamery, naskenujte QR kód kamery a postupujte podle návodu k aplikaci.

Podrobný návod naleznete na www.antik.sk/smartworld

4 Montáž zařízení

Důležité upozornění

Před montáží kamery se ujistěte, že podklad, na který hodláte kameru připevnit, bude schopen unést její váhu.



Krok 1

Připevněte těsnění k podstavci kamery a zafixujte jej podle postupu znázorněném na obrázku.

Krok 2

Vyvrtejte tři otvory do stropu nebo stěny na místě, kde bude upevněna kotevní podložka.

Krok 3

Odskrutkujte tři šrouby držící ochranné pouzdro pomocí šestihřanného imbusového klíče a odstraňte pouzdro.

Krok 4

Do připravených otvorů vložte hmoždinky a kotvicí podložku připevněte ke stropu nebo stěně šrouby.

Krok 5

Ochranné pouzdro připevněte ke kotvicí podložce třemi šrouby a utáhněte imbusovým klíčem. Montáž kamery je dokončena a následně si můžete v uživatelském rozhraní aplikace ANTIK SmartCam nastavit snímání objektů.

Poznámky

- Tento průvodce má pouze informativní charakter.
- V průběhu času se zařízení a software mohou měnit bez předchozího písemného upozornění.
- Ochranné známky zmíněné v tomto dokumentu podléhají duševnímu vlastnictví.
- Pokud máte další otázky, obraťte se na nás.
- Podrobný návod naleznete na www.antik.sk/smartworld